



1. Для установки балок Б1,Б16, опор Оп13, Оп14 просверлить ответные отверстия в существующих балках Т40Ш1.
 2. Кронштейны Кр1,Кр6 выставить по высоте и приварить по месту при прокладке трасс трубопроводов.

Изм.	Контр.	Лист	Маск.	Лист	Дата
Разработано					
Проверено					
Н. контр.					

Герметизация локаторных и локаторных по оси производства
 Техническое перевооружение
 Секция №1. Схема расположения элементов

Страна Лист Листов

ОКБ "Енисейпром"